

Краткий словарь архитектурных терминов

Абак(а)

Верхняя часть капители, обычно имеет форму 4-угольной плиты

ул. Кирова, 78



Аграф

Замковый камень арки, а также его подчеркнутая имитация в архитектурном декоре (обычно в перемычках проемов и ниш)

Свердловский проспект, 59



Акант

(лат., от греческого названия растений семейства акантовых, иначе «медвежья лапа») — архитектурное украшение в форме стилизованных листьев и стеблей аканта на капителях колонн коринфского и сложного ордеров, а также в различных видах орнамента

ул. Кирова, 78



Акротерий

Скульптурное украшение (статуя, пальметта, вазон), помещаемое над углом или на вершине фронтона архитектурного сооружения

ул. Шоссе Metallургов, 19



пр. Победы, 144



Ант

(лат. antae, возможно от ante — «перед, впереди») — в архитектуре выступы продольных стен храма, обрамляющие обе стороны входа и одновременно выполняющие функцию опоры для карниза. При наличии колонн между антами, как, например, в фасадном портике, про колонны говорят, что они в антах. В отличие от поддерживающих колонн или столбов, анты встраивались прямо в стены храма

ул. Цвиллинга, 81



Антаблемент

Верхняя горизонтальная, опирающаяся на колонны часть здания; составной элемент архитектурного ордера; состоит из *карниза*, *фриза* и *архитрава*

ул. Кирова, 78



Антемион

Плоский ленточный орнамент в виде цветов лотоса и пальметт

пр. Ленина, 76



пр. Ленина, 71

